







TV (5 - 862 MHz)	6 645 52 6 646 52		
	6 645 53 6 646 53		
	6 645 54 6 646 54		
	6 645 55 6 646 55		





⚠️ Consignes de sécurité

Avant toute intervention, couper le courant.

Respecter strictement les conditions d'installation et d'utilisation.

(FR)(LU)(BE)

(SK)

⚠️ Instruções de segurança

Antes de qualquer intervenção, desligar a corrente.

Respeitar rigorosamente as condições de instalação e de utilização.

(PT)

(SI)

⚠️ Συστάσεις ασφαλείας

Πριν από ποιαδήποτε επέμβαση, κόψτε το ρεύμα.

Τηρήστε αυστηρά τις συνθήκες εγκατάστασης και χρήσης.

⚠️ Меры предосторожности

Преди каквото и да е работа по продукта, да се изключи от електрическото захранване.

Задължително е да се спазват условията за инсталране и употреба

⚠️ Przepisy bezpieczeństwa

Przed każdą operacją na urządzeniu, odłączyć dopływ prądu.

Ścisłe przestrzeganie instrukcji dotyczących instalacji i użytkowania.

⚠️ Güvenlik talimatları

Herhangi bir müdahaleden önce, akımı kesiniz.

Yerleştirme ve kullanım koşullarına titizlikle riayet ediniz.

⚠️ Biztonsági előírások

Minden beavatkozás előtt szakítsa meg az áramellátást.

Tartsa be pontosan a beszerelési és használati feltételeket.

⚠️ Bezpečnostní pokyny

Před jakýmkoliv zásahem vypněte proud.

Důsledně dodržujte instalovační a uživatelské podmínky.

(GR)(CY)

(BG)

(RU)

(SI)

(PL)

(RO)

(TR)(CY)

(HR)

(HU)

(RS)

(CZ)

⚠️ ارشادات الأمان:

تبار الكهربائي، قل أي تدخل. تفقط تقدماً بشروط التركيب